



Pikaopas: **NOMO Professional** "Käyttövalmis"

- 1) Suihkuta **NOMO Professional** suoraan homeen saastuttamalle alueelle. Koska home on saattanut jo levitä näkymättömästi, suihkuta myös ympäröivä alue (noin 20-30 cm).
- 2) Anna **NOMO Professional** vaikuttaa n. 15-20 minuuttia, jotta home muuttuu inaktiiviseksi.
- 3) Puhdista saastunut alue vedellä ja sienellä, harjalla ja/tai painepesurilla. Joissakin tapauksissa home jättää tahroja tai jäämiä. Jos poistamiseen käytetään valkaisuainetta tai muuta tuotetta, huuhtelee hyvin perusteellisesti, jotta jäämiä ei jää.

Anna pinnan kuivua kokonaan, ennen kuin jatkat vaiheeseen 4.

- 4) Levitä **NOMO Professional** uudelleen homeenestoesteeseen luomiseksi. Suihkuta **NOMO Professional** hienona sumuna. Vältä tippumista! Anna **NOMO Professionalin** kuivua kokonaan.

TÄRKEÄÄ:

- Älä levitä **NOMO Professional** sateella tai suorassa auringonvalossa soveltaa.
- Ennen kuin yrität poistaa homeen, käsittele homeen saastuttama alue ensin **NOMO Professional**.
- Kun puhdistat homeen saastuttaman pinnan, homeen itiöt leviävät ilmaan, kiertävät huoneessa ja laskeutuvat, jolloin home leviää edelleen ja kasvaa uudelleen.
- Kun homeen itiöt käsitellään etukäteen **NOMO Professional**, tämä riski poistuu.

Esimerkki tarvitsemastasi ruiskusta.
Ruiskun on oltava täysin puhdas, eikä siinä saa olla yhtään kemialliset jäämät.

