



Guida rapida: **NOMO Professional** "Pronto all'uso"

- 1) Spruzzare **NOMO Professional** direttamente sulla zona infestata dalla muffa. Poiché la muffa potrebbe essersi già diffusa in modo invisibile, spruzzare anche l'area circostante (circa 20-30 cm).
- 2) Lasciare agire **NOMO Professional** per circa 15-20 minuti in modo che la muffa diventi inattiva.
- 3) Pulire quindi l'area infestata con acqua e spugna, spazzola e/o idropulitrice. In alcuni casi, la muffa lascia macchie o residui. Se si usa la candeggina o un altro prodotto per la rimozione, risciacquare molto accuratamente per assicurarsi che non rimangano residui.

Lasciare che la superficie si asciughi completamente prima di procedere al punto 4.

- 4) Riapplicare **NOMO Professional** per creare una barriera antimuffa. Spruzzare **NOMO Professional** come una nebbia fine. Evitare di gocciolare! Lasciare asciugare completamente **NOMO Professional**.

IMPORTANTE:

- ⇒ Non applicare **NOMO Professional** sotto la pioggia o alla luce diretta del sole.
- ⇒ Prima di tentare di rimuovere la muffa, trattare l'area infestata dalla muffa con **NOMO Professional**.
- ⇒ Quando si strofina una superficie infestata dalla muffa, le spore della muffa vengono proiettate nell'aria e circolano nella stanza, depositandosi e permettendo alla muffa di diffondersi ulteriormente e di crescere nuovamente.
- ⇒ Il trattamento preventivo delle spore di muffa con **NOMO Professional** elimina questo rischio.

Esempio di spruzzatore necessario.
L'irroratore deve essere completamente pulito e non deve contenere alcun residuo chimico.

